



## Recommandations pour le montage des fixations

Utilisez un foret de 3,6 Ø x 9,5 mm, pour tous nos modèles et grandeurs. Tenez également compte des recommandations du fabricant des fixations. Nous recommandons d'utiliser de la colle à bois de montage de fixation pour assurer une bonne étanchéité ou de la colle époxy.

Pour montage avec fixations de télémark, nous recommandons l'utilisation exclusive de la colle époxy.

### Repères de montage

Pour les skis Hog's Back :

- 171 cm : Montage (boots center) à 77 cm du talon.
- 178 cm : Montage (boots center) à 80 cm du talon.
- 186 cm : Montage (boots center) à 83 cm du talon.
- 192 cm : Montage (boots center) à 86 cm du talon.

Pour les skis La chèvre :

- 161 cm : Montage (boots center) à 72 cm du talon.
- 169 cm : Montage (boots center) à 75,7 cm du talon.
- 176 cm : Montage (boots center) à 78,75 cm du talon.

Pour les skis Sig Sog :

- 169 cm : Montage (boots center) à 75,7 cm du talon.
- 176 cm : Montage (boots center) à 78,75 cm du talon.
- 184 cm : Montage (boots center) à 81,8 cm du talon.

Pour les skis Torngat :

- 158 cm : Montage (boots center) à 71 cm du talon.
- 166 cm : Montage (boots center) à 75 cm du talon.
- 173 cm : Montage (boots center) à 78,75 cm du talon.
- 181 cm : Montage (boots center) à 81,8 cm du talon.

Xalibu Skis Conception inc. recommande que la pose des fixations soit faite par un spécialiste accrédité.